

NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN Ensemble thermostatique 1/2" – 3 sorties ref 168PL51 CR

Conditions de service

Le thermostatique HUBER peut être utilisé avec toutes les sources d'eau chaude.
Pour les chaudières instantanées à gaz, la pression et le prélèvement d'eau doivent correspondre au minimum indiqué par le fabricant de la chaudière.

Les conditions de fonctionnement sont les suivantes :

Pression d'alimentation :

- conseillée : de 1 à 5 bar
- minimale : 1 bar
- maximale : 7 bar

Température eau chaude

- conseillée : 60 – 65 °C
- minimale : 55 °C
- maximale : 85 °C

montage :

pour le montage, veuillez procéder de la façon suivante :

- 1°) purger soigneusement les canalisations en laissant couler beaucoup d'eau pour les libérer de tous les déchets de soudure, copeaux, sable qui pourraient obstruer les filtres de protection.
- 2°) seulement après avoir purgé les tuyaux, mettre en place et raccorder l'appareil : eau chaude à gauche et eau froide à droite.
- 3°) visser et serrer l'écrou avec une clef de 30 mm.

Réglage :

Ce mitigeur a été individuellement éprouvé et réglé en usine avec une pression de 2 bar soit sur l'eau chaude soit sur l'eau froide.

Si dans le logement, vous avez une grande différence de pression entre l'eau chaude et celle froide, la température d'eau mélangée peut différer de la température indiquée sur le croisillon.

Lorsque vous constatez une différence importante, vous avez la possibilité de corriger vous-même le réglage en suivant une opération très simple :

- sélectionner la température de 38 °C
- mesurer à l'aide d'un thermomètre la température de l'eau mélangée
- si la différence n'est pas acceptable, démonter le croisillon et le replacer de façon à ce que la graduation du croisillon soit correspondante à la température mesurée. – **IMPORTANT** : ne pas déplacer l'anneau plastique blanc
- le réglage est maintenant étalonné sur la base des conditions spécifiques de l'installation
- serrer le croisillon avec sa vis et remonter la pastille

JEDO
Hydromassage



Entretien :

Le mitigeur thermostatique HUBER est équipé d'une cartouche extractible autour de laquelle deux filtres en acier inox sont montés.

Cette conception du produit vous permet de nettoyer les filtres sans démonter l'appareil du mur.

Pour extraire et nettoyer la cartouche, suivre ces indications :

- 1) Positionner le croisillon de réglage sur 38 °c
- 2) enlever le croisillon de réglage et l'anneau plastique blanc
- 3) à l'aide d'une clé de 30 mm, dévisser et enlever la cartouche de son siège :

Important : ne bouger ni tourner jamais l'axe cranté, car sa position règle l'étalonnage du mitigeur.

- 4) pour nettoyer les filtres sur la cartouche, n'utiliser que du vinaigre ménager ou de l'eau savonneuse et rincer soigneusement à l'eau.
- 5) contrôler l'état des joints toriques sur la cartouche, les graisser ou si nécessaire, les remplacer.
- 6) avant de remettre la cartouche nettoyée et graissée dans son siège, nettoyer le siège même avec un chiffon et du vinaigre afin d'éliminer les dépôts de calcaire.
- 7) remonter la cartouche et la serrer