



LE MEILLEUR DE L'HYDROMASSAGE

Télécommande SDC1 - IR 1 / MD

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

A suivre chez vous lors du montage de la pile

ATTENTION

- ✓ Le changement de la pile doit être réalisé dans un lieu propre *sans humidité ambiante excessive*.
Ne jamais exercer d'efforts sur les fils ni sur le connecteur de la pile.
La télécommande fonctionne avec une pile de type 6LR61 - 9 volts.
Bien connecter la pile neuve au connecteur.
La pile usagée ne doit pas être jetée : elle contient des substances nuisibles à l'environnement.
- ✓ Le joint de la télécommande doit être placé correctement : la gorge du joint doit impérativement être placée sur la *coque inférieure* de la télécommande et non sur la partie où sont fixés l'électronique et le clavier. Placé sur la mauvaise coque, le joint ne pourrait assurer l'étanchéité.
- ✓ Lors de la fermeture, veuillez à ce que les fils de la pile ne soient pas pincés par le joint et la coque supérieure. La fermeture parfaite du boîtier est assurée par un vissage complet des 6 vis de fermeture. On considère que le serrage est correct lorsque les deux coques arrivent en contact l'une avec l'autre.
- ✓ Pour le nettoyage extérieur du boîtier, utilisez un savon. Tout autre détergent peut à priori endommager la façade ou la coque du produit.